



TRIO MT3i ALA

PULSANTE DI COMANDO POSITIVO
 HORN BUTTON CONNECTED TO POSITIVE
 POSITIV-ANGESCHLOSSENER SCHALTKNOPF
 POUSSOIR DE COMMANDE AU POSITIF
 BOTON DE MANDO CONECTADO AL POSITIVO





PULSANTE DI COMANDO A MASSA
 GROUNDED HORN BUTTON
 NEGATIV-ANGESCHLOSSENER SCHALTKNOPF
 POUSSOIR DE COMMANDE AU NEGATIF
 BOTON DE MANDO CONECTADO A TIERRA



- | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| PULSANTE DI COMANDO
HORN BUTTON
SCHALTKNOPF
POUSSOIR DE COMMANDE
BOTON DE MANDO | AVVISATORE ELETTROPNEUMATICO
AIR HORN
ELEKTROPNEUMATISCHE HUPE
AVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE
BOCINA ELECTRONEUMATICA | AL "+" DELLA BATTERIA
CONNECT TO "+" OF BATTERY
ZUM "+" POL DER BATTERIE
AU POLE "+" DE LA BATTERIE
AL "+" DE LA BATERIA | RELE'
RELAY
RELAIS
RELAIS
RELE' | FUSIBILE 30A
30A FUSE
30A SICHERUNG
FUSIBLE DE 30A
FUSIBLE DE 30A | SUONO ALTERNATO
ALTERNATING BLAST
WECHSELTON
SON ALTERNE
SONIDO ALTERNADO | SUONO ACCORDATO
SINGLE BLAST
AKKORD
SON ACCORDE
SONIDO ACORDADO |



NOVELTY



PULSANTE DI COMANDO POSITIVO
 HORN BUTTON CONNECTED TO POSITIVE
 POSITIV-ANGESCHLOSSENER SCHALTKNOPF
 POUSSOIR DE COMMANDE AU POSITIF
 BOTON DE MANDO CONECTADO AL POSITIVO


PULSANTE DI COMANDO A MASSA
 GROUNDED HORN BUTTON
 NEGATIV-ANGESCHLOSSENER SCHALTKNOPF
 POUSSOIR DE COMMANDE AU NEGATIF
 BOTON DE MANDO CONECTADO A TIERRA

TRAFIC



- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| PULSANTE DI COMANDO
HORN BUTTON
SCHALTKNOPF
POUSSOIR DE COMMANDE
BOTON DE MANDO | AVVISATORE ORIGINALE
ORIGINAL HORN
ORIGINALHUPE
AVERTISSEUR D'ORIGINE
BOCINA ORIGINAL | AVVISATORE ELETTROPNEUMATICO
AIR HORN
ELEKTROPNEUMATISCHE HUPE
AVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE
BOCINA ELECTRONEUMATICA | RELE'
RELAY
RELAIS
RELAIS
RELE' | FUSIBILE 30A
30A FUSE
30A SICHERUNG
FUSIBLE DE 30A
FUSIBLE DE 30A | AL "+" DELLA BATTERIA
CONNECT TO "+" OF BATTERY
ZUM "+" POL DER BATTERIE
AU POLE "+" DE LA BATTERIE
AL "+" DE LA BATERIA | COMMUTATORE AVVISATORE 2 O 3
SWITCH HORN 2 OR 3
WECHSELN SCHALTER ZUR HUPE 2 ODER 3
COMMUTATEUR POUR AVERTISSEUR 2 OU 3
COMUTADOR PARA ESCOGER LA BOCINA 2 O 3 |

MOUNTING POSITION



TRIO MT3i HORNS POSITION

